

Ágvágó fűrész használati útmutató

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az ágvágó fűrész használatának megkezdése előtt.

Veszély! Az ágvágó fűrész vezeti az elektromos áramot! Ne használja azt elektromos vezetékek, potenciálisan áram alatt lévő elektromos kábelek, földelt berendezések, illetve egyéb elektromos vezetők 15 méteres körzetében.

Figyelmeztetés! Az ágvágó fűrész csak úgy használja, hogy közben mindkét lábbal szilárd talajon áll. Amennyiben Ön bizonyítvánnyal rendelkező favágó, akkor használhatja a berendezést mobil platformról, vagy a fára felmászva.

Figyelmeztetés! Fej felett történő vágáskor a levágott ágak leesnek a földre. Ezek a leeső ágak súlyos sérüléseket okozhatnak. Minden esetben különös figyelemmel járjon el fej felett történő vágás esetén. Ilyen esetben ki kell jelölni egy veszélyzónát, ahová az ágak leeshetnek. A veszélyzóna 5 méteres körzetében tilos embereknek vagy állatoknak tartózkodni!

Figyelmeztetés! Az ágvágó fűrész extrém éles! Ne érjen a vágópengéhez, mert súlyos sérülést okozhat. Minden esetben a mellékelt védőburkolatba helyezve tárolja az ágvágó fűrész. Gyermekektől tartsa távol az ágvágó fűrész!

FONTOS: Az ágvágó fűrész ellátta egy figyelmeztető matricával, mely tartalmazza a helytelen felhasználásokat, az azok által okozható sérüléseket, elektromos áramütés okozta sérüléseket, esetleges halált. Amennyiben ez a matrica megrongálódik, olvashatatlanná válik, kérjük vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával annak pótlására, cseréjére. A matrica eltávolítása kifejezetten tilos!

AZ ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ HASZNÁLATA

Ajánlott felhasználás

A Silky teleszkópos ágvágó fűrész olyan ágak levágására tervezték, melyeket a felhasználó már nem ér el a földön állva. Ne használja az ágvágó fűrész fák ágainak vágásán kívül egyéb tárgyak vágására!

FONTOS: A teleszkópos szár rögzítő mechanizmusa és a rögzítő csap úgy lett megtervezve, hogy együtt használva működjön megfelelően. Amikor felszereli a vágófejet a teleszkópos szárra, a rögzítő mechanizmusnak, illetve a rögzítő csapnak is minden esetben a toldó szár felső felén kell elhelyezkednie. Mielőtt megkezdene az ágvágó fűrész használatát, győződjön meg róla, hogy az összes rögzítő csap és az összes rögzítő mechanizmus megfelelően a helyén rögzített állapotban van.

AZ ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ HASZNÁLATA:

Az ágvágó fűrész használata közben mindig viseljen kemény munkavédelmi sisakot és védőszemüveget!

A Silky fűrészeket úgy tervezték, hogy húzó erőhatásra vágjanak. A vágópenge precíz tervezésének köszönhetően a vágáshoz nagyon kis mértékű húzóerőre van szükség. Hagyja, hogy a fűrész végezze el Ön helyett a munkát!

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa le az ágvágó fűrész vágópengéjét, hogy eltávolítsa a vágott fa maradványait. Így megnövelheti a vágópenge élettartamát.